
99.0
91.1
9.8
4.0
5.4
5.9
5.7
31.1
17.8
63.2
1.0
95.3
27.9
3.7
139.0
127.6
147.0
15.8
1.0
40.2
1.3
3.5
9.4
8.8
12.8
P1 [UART1]
P2 [UART2]
P3 [UART3]
P4
P5 [UART4]
PLUG
J1
WIZ140SR
WIZ145SR
[CONSOLE]
[FLASH]
[RESET]
[H/W TRIGGER]
[5V DC]
[ON]
[OFF]
WIZnet
WIZ140SR/WIZ145SR Board REV1.0